


各部の名称とはたらき

AirStationの各部の名称とはたらきを説明します。

AirStation (WHR2-G54：親機)



- ① POWERランプ (緑) ・ 点灯：ACアダプタ接続時 ・ 消灯：ACアダプタ未接続時
- ② WIRELESSランプ (緑) ・ 点灯：無線LAN接続が有効時 ・ 点滅：無線LAN通信中
- ③ WANランプ (緑) ・ 点灯：リンク時 ・ 点滅：通信時
- ④ DIAGランプ (赤) ・ DIAGランプの状態により下記の状態を示します。

注意

DIAGランプは、電源投入時/設定時/ファームウェア更新時/AOSS動作時も点灯・点滅します。
※設定時とファームウェア更新時は、絶対にACアダプタをコンセントから抜かないでください。

※電源投入時/設定時/ファームウェア更新時/AOSS動作時以外にDIAGランプが点滅したら(5回点滅を除く)、一度、ACアダプタをコンセントから抜いて、しばらくしてから再度差し込んでください。再びランプが点滅している場合は、弊社修理センター宛てにAirStationをお送りください。
・5回点滅の場合は、AirStationのIPアドレスをWANポートのネットワークアドレスと異なるIPアドレスに変更してください。


ランプ状態	内容	状 態
1回点滅	RAM異常	内部メモリの読み書きができません。
2回点滅	フラッシュROM異常	フラッシュメモリの読み書きができません。
3回点滅	有線LAN異常	有線LANコントローラが故障しています。
4回点滅	無線LAN異常	無線LANコントローラが故障しています。
5回点滅	IPアドレス設定異常	WANポートとLANポートのネットワークアドレスが同じのため通信できません。AirStation (親機) のLAN側IPアドレスの設定を変更してください。
激しく点滅	AOSS動作時	AirStationがセキュリティキー交換処理を行える状態です。
点灯のまま	AOSS異常終了	AirStationがセキュリティキー交換処理に失敗しました。

- ⑤ ETHERNETランプ(緑) ・ 点灯：各LANポートのリンク時 点滅：各LANポートの通信時
- ⑥ 外部アンテナ用コネクタ カバーを横にずらして、別売の外部アンテナWLE-NDR/DAを接続します。
- ⑦ LANポート (Switch) パソコン/ハブを接続します。10M/100M対応スイッチングハブです。
- ⑧ WANポート ADSL/ケーブルモデムを接続します。10M/100M対応です。
- ⑨ DCコネクタ 付属のACアダプタを接続します。
- ⑩ 設定初期化スイッチ (AOSSボタン) AirStationの電源を入れた状態で、前面パネルにあるDIAGランプが点滅するまで(約3秒間)スイッチを押すと、AirStationがセキュリティキー交換処理を行える状態 (AOSS動作状態) になります。さらにDIAGランプが消灯するまで (約5秒間) スwitchを押し続けると、AirStationが初期化されます。
- ⑪ ESS-ID初期値 LAN MACアドレス AirStationのESSID (SSID) の初期値が記載されています。"000740"または"000DOB" から始まる12桁の値です。
- ⑫ WDS設定用 無線MACアドレス WDS/リビータ機能を使うときに設定する、無線MACアドレスが記載されています。・ "000740"または"000DOB" から始まる12桁の値です。

無線アダプタ(WLI-CB-G54：子機)

※WHR2-G54/Pの方のみ

- ⑬ POWERランプ (緑) 点灯：動作時
- ⑭ LINKランプ (緑) 点滅：データ送受信時
- ⑮ アンテナコネクタ 別売の外付けアンテナを接続します。ふたを外してから接続します。



困ったときは

AirNavigator CD内の「マニュアルを読む」－「困ったときは」を参照してください。

画面・イラストを使ったわかりやすい解決策が記載してあります。

●AirStation (親機) と無線アダプタ (子機) が接続できない場合

⇒AirStation (親機) の電源がONになっているか、確認してください。
※ACアダプタは、AirStation (親機) のDCコネクタに奥までしっかりと差し込んでください。

⇒AirStation (親機) と無線アダプタ (子機) との距離を短くしたり、障害物をなくして見通しをよくしてから再度検索してください。とくに、AirStationを横置きにする場合は、金属製の机や棚などから離して設置してください。

⇒CD-ROM 「AirNavigator CD」 から「バッファロー無線アダプタの設定」を実行して、ドライバをバージョンアップしてください。

⇒ファイアウォール機能のあるソフトウェアがインストールされている場合は、ソフトウェアをアンインストールするかAirStation (親機) のIPアドレスを登録してください。
...※手順は、CD-ROM 「AirNavigator CD」 から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「クライアントマネージャでAirStationの検索ができません」を参照してください。

⇒AirStation (親機) の無線チャンネルを変更してください。
有線LANポートを搭載したパソコンから、下記の手順で無線チャンネルを変更してください。

1. 添付のLANケーブルでAirStation (親機) とパソコンを接続します。
2. 添付のCD-ROM (AirNavigatorCD) をパソコンにセットして、「エアステーション設定」を選択し、「実行」をクリックします。
3. お使いのネットワークアダプタを選択して、「次へ」をクリックします。
4. 「ユーザ名」と「パスワード」の入力画面が表示されますので、「ユーザ名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、「OK」をクリックします。
5. 設定画面が表示されますので、「アドバンスド (詳細設定)」をクリックします。
6. 「無線チャンネル」を6チャンネルに変更して、「設定」をクリックします。
7. 設定後、無線パソコン (子機) からAirStation (親機) に接続できることを確認します。

※上記の手順で接続できない場合は、無線チャンネルを1チャンネル/3チャンネル/13チャンネルのような別の無線チャンネルに変更して、接続できるか確認してください。

※詳細な手順は、CD-ROM 「AirNavigator CD」 から「マニュアルを読む」→「無線機能の設定を変更したい」→「WHR2-G54」→「パソコンをグループ分けする (無線チャンネルの設定)」を参照してください。

●無線アダプタ (子機) を増設するには

⇒P.2のステップ3～ステップ4までの手順をおこなってください。

●PCカード接続のCD-ROMドライブをお使いの場合

⇒PCカードスロットが一つだけのパソコンでは、CD-ROMドライブと無線アダプタを同時に使用できません。「AirNavigator CD」内のファイルをハードディスクにコピーしてからセットアップをおこなってください。

※手順は、CD-ROM 「AirNavigator CD」 から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「無線アダプタで困ったとき」→「無線アダプタとCD-ROMドライブが同時に使用できないときは」を参照してください。

●2台以上のパソコンをネットワークで接続する場合

⇒各パソコンにネットワークの設定が必要です。Windowsのマニュアルやヘルプを参照して設定してください。また、CD-ROM 「AirNavigator CD」 から「マニュアルを読む」→「困ったときは」→「パソコンとの通信で困ったとき」→「パソコンのフォルダの共有設定例」にも設定例が記載されていますので、参考にしてください。

●WindowsとMacintoshで、双方向からのファイル共有をしたい

⇒市販のユーティリティをお買い求めください。
・Macintoshにインストールする「DAVE」や、Windowsにインストールする「PC MACLAN」などがあります。詳細は、各ソフトウェアメーカーにお問い合わせください。

主な仕様／出荷時設定値

●主な仕様

データ転送速度	10/100Mbps(自動認識)
ポート数	LAN：4ポート、WAN：1ポート (LANポート、WANポートともにAUTO-MDIX対応)
消費電力	最大6.0W
動作温度/動作湿度	0～40°C/20～80% (結露なきこと)
外形寸法(スタンド除く)	38(W)×174(H)×140(D)mm

●主な出荷時設定

項目	出荷時設定
LAN設定	
ESSID (SSID)	AirStationのLAN MACアドレスを設定
無線チャンネル	11チャンネル
DTIM Period	1
LAN側IPアドレス	192.168.11.1 (255.255.255.0)
フレームバースト	使用する
802.11gプロテクション	ON
DHCPサーバ機能	使用する 割り当てIPアドレス：192.168.11.2から16台 デフォルトゲートウェイ：AirStationのIPアドレス DNSサーバの通知：AirStationのIPアドレス
WAN設定	
WAN側有線の通信方式	自動
ネットワーク設定	
パケットフィルタ	NBTとMicrosoft-DSのルーティングを禁止する、IDENTの要求を拒否する
管理	
管理ユーザ名・パスワード	root / 設定なし

本製品の製品仕様および製品概要については、CD-ROM 「AirNavigator CD」 内AirStation設定ガイドを参照してください。
すべての出荷時設定値は、AirStation設定ガイドの「機能一覧」に記載されています。

BUFFALO


WHR2-G54シリーズ
マニュアル

らくらく! セットアップシート

このたびは、AirStation™をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

つなぎ方

AirStation (親機) は、このようにつないで使用します。「ステップ2 AirStation (親機) を接続しよう」をご覧ください。



重要

- ・AirStation (親機) をお使いになる前に、ADSL/ケーブルモデムにパソコンを直結してインターネットに接続していた場合は、配線をおこなう前にADSL/ケーブルモデムの電源を30分程度OFFにしてください。
- ・Windows 2000/98SEをお使いの場合は、パソコンにInternet Explorer 5.5以降がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、作業をはじめる前に[スタート]-[Windows Update]を選択して、Internet Explorerをバージョンアップしてください。

かんたん導入ムービーについて

AirNavigatorのメニューにある「かんたん導入ムービーを見る」を実行すると、AirStationを使ってインターネットに接続するまでのひととりの手順を、ムービーで見ることができます (約10分間)。

有線 (ケーブル) 接続のパソコンで設定する場合は


有線 (ケーブル) 接続のパソコンの設定は、以下の手順でおこなってください。

- ① 有線カードのドライバをインストールします。
- ② AirStationのLANポートと有線カードをLANケーブル (別売) で接続します。
- ③ AirStationのWANポートとADSL/ケーブルモデムを付属のLANケーブルで接続します。
- ④ 「ステップ5 AirStation (親機) を設定しよう」をご覧ください。

AOSS™について

AOSS (AirStation One-Touch Secure System) は、これまで暗号化キーの設定や入力で煩雑だった無線LANの接続設定を飛躍的に簡単にする新技術です。これを用いることで、ワンタッチでセキュアな無線LANネットワークに接続できます。
※弊社製無線アダプタ (子機) のAOSS対応状況は、弊社ホームページ (buffalo.jp) を参照してください。

AOSSでAirStationに接続するまでのながれ



Client Manager2 (クライアントマネージャ2) とAirStationのAOSSボタンを押します。

本体底面 AirStationのAOSSボタン

無線接続する機器のセキュリティレベルをAOSSが自動で判断し、最も強固な暗号化方式を自動選択 (※) します。
※ WEP (64/128bit) /TKIP/AESの中から自動的に選択されます。

自動的にAirStationに接続します。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万がいち、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

お客様の商品は、無線アダプタ (子機) が入っていないWHR2-G54、または無線アダプタ (子機) が入っているWHR2-G54/Pのどちらかになります。

☐ WHR2-G54..... 1 個 ☐ WHR2-G54/P..... 1 個

親機のみ 縦置き用スタンド.... 1 個
※出荷時は、親機から外れた状態で梱包されています。

または 親機 WLI-CB-G54 (無線アダプタ) 1 個
子機 縦置き用スタンド.... 1 個
※出荷時は、親機から外れた状態で梱包されています。

☐ LANケーブル (ストレート)

..... 1 本

☐ ACアダプタ (アダプタ本体とケーブルに分かれて梱包されています) 1 個

☐ AirNavigator CD

..... 1 枚

☐ らくらく! セットアップシート (本紙) 1 枚


☐ 無線LAN設定サービス申込書

..... 1 枚

☐ 安全にお使いいただくために必ずお読みください (保証書つき) 1 枚

※本製品は、本紙によってセットアップや設定ができるため、冊子のマニュアルは添付していません。本紙よりも詳細な情報が必要な場合は、AirNavigator CD内の「AirStation設定ガイド」を参照してください。
※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。
※本製品は、GPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソースコードの入手、改変、再配布の権利があります。詳細は、添付CD-ROM内の「gpl.txt」をご覧ください。

ステップ2 AirStation (親機) を接続しよう



有線 (ケーブル) 接続の場合は、パソコンとAirStationをLANケーブル (別売) で接続してください。

無線接続の場合は、ステップ3へ

有線 (ケーブル) 接続の場合は、ステップ5へ




ステップ3 無線アダプタ（子機）を取り付けよう

ドライバをインストールして、無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けます。


- **WLI-CB-G54などAOSSに対応している弊社製無線アダプタ(子機)をお使いの場合は：**
下の手順にしたがってインストールしてください。
- **AOSSに対応していない弊社製無線アダプタ（子機）をお使いの場合は：**
無線LAN内蔵パソコンをお使いの場合は：・
他社製無線アダプタ（子機）をお使いの場合は：
ステップ3およびステップ4をおこなう必要はありません。パソコン/無線アダプタ（子機）のマニュアルを参照して無線機能を有効にし、AirStation（親機）に接続してください。
AirStationに接続した後は、「ステップ5 AirStation(親機)を設定しよう」へ進んでください。
※AirNavigatorCD内「AirStation設定ガイド」の「無線機能の設定を変更したい」を参照してください。

AirStation（親機）の出荷時設定
ESSID(SSID)：・親機底面に記載されているLAN MACアドレス
暗号化キー：・ 設定なし
※AOSSで設定されたAirStation（親機）のESSID（SSID）と暗号化キーを確認したいときは、右ページ「AOSSで設定されたESSID(SSID)と暗号化キーを確認したい」を参照してください。

まだ取り付けないでください
無線アダプタ（子機）は、下記手順⑧の取り付け指示があるまで、取り付けないでください。先に取り付けると、「新しいハードウェアの検出ウィザード」が表示されます。その場合は、[キャンセル]をクリックして、無線アダプタ（子機）を取り外してください。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 添付のCD-ROM（AirNavigator CD）をパソコンにセットします。しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 3  ①「バッファロー無線アダプタの設定」を選択します。
② [実行] をクリックします。
- 4 インストーラが起動しますので [次へ] をクリックします。
- 5 使用許諾契約を読み、同意できる場合は [同意する] を選択して、[次へ] をクリックします。
- 6 「製品を取り付けてください。」と表示されますので、無線アダプタ（子機）をパソコンに取り付けます。

- 8 「インストールが完了しました」と表示されたら、[完了] をクリックします。
- 9 自動的にClient Manager2（クライアントマネージャ2）のインストール画面が表示されます。
 [OK] をクリックします。
- 10 使用許諾契約を読み、同意できる場合は [同意] をクリックします。
- 11 [次へ] をクリックします。



メモ
インストール先を変更する場合は、[参照] をクリックして変更してください。

- 12  [OK] をクリックします。



ステップ4 無線アダプタ（子機）を設定しよう

AOSS機能を使って、無線アダプタ（子機）をAirStation（親機）に無線で接続します。


AirStation（親機）の近くで設定してください
セキュリティを確保するため、無線アダプタ（子機）設定時は、電波が一時的に弱くなります。近くに障害物があると、AirStation（親機）に接続できない場合がありますので、設定はAirStation（親機）の近くでおこなってください。（50cm以内）

- 1  Client Manager2（クライアントマネージャ2）のインストールが完了すると、左の画面が表示されます。
「AOSSで接続する」をクリックします。
- 2  ①上記の画面が表示されていないときは、画面右下のタスクトレイにある・アイコンを右クリックして、「プロファイルを表示する」を選択します。
②「AOSS」ボタンをクリックします。

- 3  「AirStationのセキュア接続スイッチを押してください」と表示されたら、DIAGランプが激しく点滅するまで（約3秒間）、AirStationの電源を入れた状態でAOSSボタンを押します。
底面の設定初期化スイッチがAOSSボタンです。




- 3  自動的にAirStationが検索されて、設定が行われます。
- 4  設定が完了すると、「AirStationとの接続を完了しました」と表示されます。

- メモ**
- ・「セキュリティキー交換でエラーが発生しました」と表示されたときは、AirStation（親機）と無線アダプタ（子機）を近づけてから（50cm以内）、[やり直す] をクリックしてください。
 - ・エラーメッセージが表示されたときは、AirNavigatorCD内「AirStation設定ガイド」の「Client Manager2（クライアントマネージャ2）の使い方」を参照してください。

- 5  自動的に画面が切り替わります。「ステータス」に接続中と表示されることを確認します。
メモ
・AirStation（親機）に正しく接続されなかった場合、AirStation（親機）のDIAGランプが点滅から点灯が変わります。その場合は、再度手順①から実行してください。

ステップ5 AirStation（親機）を設定しよう

無線アダプタ（子機）からAirStation（親機）を設定します。
※Windows NT4.0からは、AirStation（親機）の設定はできません。

- 1  「エアステーション設定」を選択して、[実行] をクリックします。
- 2 お使いの無線アダプタ（ネットワークアダプタ）を選択して、[次へ] をクリックします。
- 3  ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」（小文字）「パスワード」欄に空欄として、[OK] をクリックします。
- 4 設定画面が表示されますので、お使いの回線を選択します。
 ※Speednetをお使いの方は、「ADSL」－「その他（PPPoE接続）」を選択して、設定をおこなってください。
- 5 以後は、画面に従い設定をおこなってください。

ステップ6 インターネットに接続しよう

パソコンでブラウザ（Internet Explorerなど）を起動して、インターネットに接続します。

- 重要**
- ・プロバイダから配布されるPPPoE接続ツール（フレッツ接続ツールなど）をパソコンにインストールしている場合は、アンインストールしてください。AirStationを使ってインターネットに接続する場合、PPPoE接続ツールは必要ありません。
 - ・Windows XPをお使いの方で、「広帯域接続」または「ネットワークブリッジ」をインストールしている場合は、削除してください。（[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]を開き確認してください。）

2台目以降のパソコンを無線で接続するには


ステップ3～4までをおこなってください。

AirStation（親機）の設定変更をするには

AOSSで設定された内容を確認したり、さらに細かな設定をする場合は、ブラウザ（Internet Explorerなど）がインストールされたパソコンからおこなうことができます。設定変更は、下記の手順でおこなってください。

- AOSSで設定されたESSID（SSID）と暗号化キーを確認したい**
- AOSSで設定されたESSID（SSID）や暗号化キーは、以下の手順で確認できます。
- 1 添付のCD-ROM（AirNavigator CD）をパソコンにセットします。しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
 - 2 「エアステーション設定」を選択して、[実行] をクリックします。
 - 3 お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ] をクリックします。
 - 4 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK] をクリックします。
 - 5 設定画面が表示されますので、「アドバンスト」をクリックします。
 - 6 左のメニューから「管理」－「AOSS」の順にクリックします。
 - 7 「現在の暗号化情報」欄に表示されている、暗号化レベル、ESSID（SSID）、暗号化キーを確認します。

AOSS機能を無効にする

- 暗号化キーを手動で設定したり、無線アダプタ（子機）からAirStation（親機）を検索できなくする場合やWDS機能を使用する場合など、無線に関する設定を手動でおこないたい場合は、AOSS機能を無効にする必要があります。設定は以下の手順でおこないます。
- ※ AOSSを無効にすると、AirStationの無線の設定が初期化されます。
- 1 添付のCD-ROM（AirNavigator CD）をパソコンにセットします。しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
 - 2 「エアステーション設定」を選択して、[実行] をクリックします。
 - 3 お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ] をクリックします。
 - 4 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK] をクリックします。
 - 5 設定画面が表示されますので、「アドバンスト」をクリックします。
 - 6 左のメニューから「管理」－「AOSS」の順にクリックします。
 - 7 「AOSSデータの削除」欄にある「」をクリックします。
 - 8 「AOSSデータを削除しますか？」と表示されたら、[はい] をクリックします。
 - 9 無線アダプタ（子機）からAirStation（親機）に接続できなくなりますので、AirNavigator CD内の「AirStation設定ガイド」を参照して、AirStation（親機）に再接続してください。
※AirNavigator CDから「マニュアルを読む」→「無線機能の設定を変更したい」→「WHR2-G54」→「AOSS機能を無効にする」を参照してください。

無線アダプタ（子機）からAirStation（親機）を検索できなくする

AirStationに無線で接続するには、ESSID（SSID）と暗号キーの2つが必要です。一般にESSID（SSID）は、ユーティリティを使って特定することができ、暗号キーを設定していない場合、外部からの不正アクセスを受けることがあります。以下の設定をおこなうと、AirStationのESSID（SSID）が検索できなくなるため、ESSID（SSID）を知っている方のみ接続できるようになります。

- メモ**
- ・AirStationのAOSS機能を使用している場合、すでに暗号化の設定がされているため、この設定は必要ありません。暗号化の設定をしない場合や、手動で暗号化を設定している場合は、以下の手順でAirStationを検索できなくすることができます。
 - ・AirStationのAOSS機能有効時は、下記の設定をおこなうことができません。

- 1 上記「AOSS機能を無効にする」を参照して、AOSS機能を無効にします。
- 2 添付のCD-ROM（AirNavigator CD）をパソコンにセットします。しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
- 3 「エアステーション設定」を選択して、[実行] をクリックします。
- 4 お使いのネットワークアダプタを選択して、[次へ] をクリックします。
- 5 ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されますので、「ユーザー名」欄に「root」を入力、「パスワード」欄を空欄にして、[OK] をクリックします。
- 6 設定画面が表示されますので、「アドバンスト」をクリックします。
- 7 左のメニューから「無線LANセキュリティ」をクリックします。
- 8 無線LANセキュリティ画面が表示されますので、「ANY接続」欄の「許可しない」を選択し、「設定」をクリックします。
- 9 「設定を保存しています」と表示されますので、10秒程度待って [Back] をクリックします。
- 10 無線LANセキュリティ画面が表示されたら、設定完了です。

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、AirStation同士の通信(WDS/リピータ機能)をする

NTTフレッツ・スクウェアに接続したり、AirStation同士の通信をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されている「AirStation設定ガイド」の以下の部分を参照してください。

NTTフレッツ・スクウェアに接続する場合：
「複数の接続先に同時に接続したい」→「WHR2-G54」→「NTTフレッツ・スクウェアに接続する(PPPoEマルチセッション)」

AirStation同士で通信する場合：
「無線機能の設定を変更したい」→「WHR2-G54」→「AirStation同士で通信する(WDS/リピータ機能)」

AirStation設定ガイドを見るには

アドレス変換など、さらに細かな設定をする場合は、CD-ROM「AirNavigator CD」に収録されている「AirStation設定ガイド」を参照してください。AirStation設定ガイドは、以下の手順で見ることができます。

- 1 CD-ROM「AirNavigator CD」をパソコンにセットします。
- 2 [マニュアルを読む] を選択し、[実行] をクリックします。